


<p>Daglig renhold Anbefalte vaskemidler Atramex Starcleaner Citro Sport / Atramex 625 Orangeclean</p> 	<p>Daglig renhold «Vi anbefaler at det vaskes etter 12 timers bruk, for å opprettholde optimal friksjon. Selv om det ikke er synlig skitt på gulvet, vil det dannes en tynn mørk hinne av skitt og fett etter 12 timers bruk, over tid vil dette gi endring av friksjonen.»</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tørr mopp gulvet først med saksemopper/akrylmopper.2. Vedlikeholdsrengjøring med maskin: Amtramex Star Cleaner Citro Sport 1-2 dl vaskemiddel til 10 liter varmt vann. Bruk grønn pad på maskinen. <p>Anbefalte produkter: Amtrax Starcleaner Citro Sport evt bruk Atramex 625 Orangeclean hvis det er veldig skittent. Saksemopp m/akrylmopper på. Vaske/feiemasin med Grønn pad.</p> <p>Tidsforbruk: Rundt 1-2 time for 1000 kvm.</p>
<p>Flekkfjerning Atramex 625 Orangeclean</p>	<p>For vannløselige flekker: Atramex 625 Orangeclean er beregnet på å helle rett på flekker. Skvll godt med vann og sug opp spillvannet med vannsuger. Man kan også lage en 1:2 eller 1:5 blanding på sprutflaske som man spruter på flekker.</p> <p>For vannuoppløselige flekker: Hell ren Atramex 625 Orangeclean rett på flekken(e). La det ligge en stund, og bruk deretter vann for å vaske hele gulvet. Fjern deretter spillvann med vannsuger. Man kan også lage en 1:2 eller 1:5 blanding på sprutflaske som man spruter på flekker.</p>
<p>Spesifikke urenheter og overflateendringer, som fargeforandringer; skader; tyggegummi etc.</p>	<p>Ta kontakt med Elverum Takservice AS rundt hva som kan gjøres med den enkelte overflateskade/overflateforandring.</p>

Vedlikehold og pleie:

Anbefalte vaskemidler
Atramex Starcleaner Citro
Sport og Atramex 625
Orangeclean



Storvask 4-5 ganger pr.år:

«Selv om det ikke er synlig skitt på gulvet, vil det bygges en mørk hinne av skitt og fett . Dette merkes ved at brukeren opplever endring på friksjon.

Er du usikker bruk litt JIF-skuremiddel på gulvet og tørk av med en hvit ren fille.

Tegn på at det er på tide med en storvask er; fillen ble svart/grå , dekket fikk en annen farge nyanse eller at friksjonen vil endres. »

1. **Tørr mopp.** Med saksemopper/akrylmopper.
2. **Bløtlegging og skuring** av mindre deler av dekket (eks ¼ håndballbane) med vaskemiddel med 2-4 dl «Atramex 625 Orangeclean» til 10 liter varmt vann.

Dette må ligge på gulvet i ca. 1/3 time, mens det samtidig kjøres skures med maskinen for å løse skitt, klister, sorte flekker o. l.

Bruk grønn pad på maskinen.

Sug så vannet inn igjen. Ved behov repeter denne prosessen.

NB!!

Vaskemidlet skal ikke ligge så lenge at det tørkes inn.

Er fetthinna skomerkene vanskelig å fjerne kan man på eget ansvar, for å få ekstra skure effekt, fordel ut noe JIF manuelt på det utlagte vaskevannet.

3. **Skulle gulvet**, skikkelig med varmt vann, minst 1 ganger etter hver «storvask». Dvs vask med maskin grønn pad med varmt vann uten vaskemiddel.
4. **Vask med «Atramex Star Cleaner Citro Sport»** (DIN 18032 såpe) i maskinen og grønn pad. Dette legger igjen en «hinne» som påvirker friksjonen og samtidig hindrer at skitt, sorte merker etter sko etc.som lett trenger ned i belegget.

Anbefalte produkter:

Vaskemiddel «Atramex 625 Orangeclean».


Vaskemiddel godkjent under DIN 18032



Eks «Atramex Star Cleaner Citro Sport»

Vaske feiemaskin og rundell med grønne pads.

Tidsforbruk:

Rundt 5-6 timer for 1000 kvm.

<p>Behandling før en rehabilitering: Anbefalte vaskemidler Atramex 625 Orangecelean, JIF skuremiddel og salmiakk</p> 	<p>Avfetting av gulv:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tørr mopp. Med saksemopper/akrylmopper.2. Bløtlegging og skuring av mindre deler av dekket (eks ¼ håndballbane) med vaskemiddel med 3-6 dl «Atramex 625 Orangecelean» til 10 liter varmt vann. Bruk brun pad på maskinen/rundell. Dette må ligge på gulvet i ca. 1/3 time, mens det samtidig kjøres skures med maskin/rundell for å løse skitt, klister, sorte flekker o. l. For å få ekstra skure effekt fordel ut noe JIF manuelt på det utlagte vaskevannet. Etter skuring sug så vannet inn igjen. Ved behov repeter denne prosessen. NB!! -Vaskemidlet skal ikke ligge så lenge at det tørkes inn. -Se til at alt av skomerker, teipbiter, tyggegummi etc er helt fjernet. -Vær ekstra nøye i kanter og hjørner av hallen.3. Avfett. Vask med maskin med en salmiakk og varmt vanns blanding.4. Skulle gulvet skikkelig. Vask med maskin med brun pad og kun varmtvann. <p>Anbefalte produkter: Vaskemiddel «Atramex 625 Orangecelean», «Salmiakk» og «JIF skuremiddel». Vaske feiemaskin med brune pads og rundell med brun pad.</p> <p>Tidsforbruk: Rundt 6-10 timer for 1000 kvm.</p>
<p>Vanskelige urenheter, som malingssøl; tyggegummi etc.</p>	<p>NB!! Før dette utføres kontakt Elverum takservice AS!! Hvis det skal gjøres en rehabilitering av gulvet. Kan det punktvis, skrape av urenheterne og avslutte med bruk av 100/120 slipepapir for å få vekk vanskelige flekker. Pass på å ikke punkter dekket eller slipe vekk annet enn urenheterne.</p>

<p>Renhold i byggeperioden</p> 	<p>Tildekkingen må være så sterk at den tåler belastningen av transport og arbeid som skal foretas i byggeperioden. Ved tildekking skal flaten være ferdig herdet. Herdetiden kan variere fra 7-9 dager til 14-21 dager. Dette er avhengig av temperaturen i rommet. Lav temperatur gir lang herdetid. Det må også tas hensyn til fukt både fra dekket og fra arbeider som utføres. Det må ikke komme fuktighet på gulvene da dette fører til skjolder eller direkte skader når vann blandes med byggesmuss og støv.</p> <p>Byggrenholdet som utføres i Rent bygg-prosessen må anses som første trinn i oppsetting av gulv. Det skal ikke brukes fuktighet på gulvene før alt smuss og støv er fjernet. Støvet er alkalisk og sammen med fuktighet virker det som lut som fjerner eller skader leverandørens overflatebehandling.</p> <p><i>Dersom det er nødvendig med rengjøring av <u>vegger, tak og vinduer etter at gulvet er lagt skal følgende prosedyre benyttes:</u></i></p> <ul style="list-style-type: none">• Det skal brukes minst mulig vann i renholdet.• Støvet skal tørkes bort (også fra vinduskarmer og rammer), om mulig, med tørre kluter og mopper.• Flekker tas bort med nødvendig fuktighet.• Vinduene vaskes med forvasker og strykes av med nal.• Karmer og rammer tørkes godt for all fuktighet.• All fuktighet tørkes umiddelbart opp fra gulvet. <p>Det skal brukes minimalt med renholdsmidler og kun nøytrale (pH 6,5-8,5).</p>
<p>Førstegangsbehandling</p> 	<p>Førstegangsoppsetting skal gjøres før innflytting. Det kan gjøres sammen med byggrenholdet men som siste oppgave.</p> <p>Gulvet skal ikke skures med maskiner eller sterke alkaliske midler under oppsetting.</p> <p>Vannsøl må ikke forekomme sammen med byggstøv fra gips, sement eller andre alkaliske materialer.</p>

Etter avdekking skal belegget:

1. Støvsuges godt. Helst med støvsuger som har luftuttaket utafor bygget. (sentralstøvsuger el.)
2. Tørrmoppes.
3. Hvis det er nødvendig så vask etter vanlig vaskemetode (se "vedlikehold og pleie").

Etter dette må det ikke komme fuktighet på belegget i forbindelse med støvende etterarbeider (boring i vegg og lignende). Alt støv må fjernes (støvsuges og tørrmoppes) umiddelbart.

Anbefalte produkter:

Vaskemiddel godkjent under DIN 18032 eller godkjent av leverandør. Som Atramex Star Cleaner Citro Sport